F9011

APARAT DE LAMINAT până la DIN A4

Laminare la cald și la rece



Instrucțiuni de utilizare

Stimată clientă,

Stimate client,


vă mulțumim pentru cumpărarea acestui produs de calitate, de marca buthe Office.


Vă rugam să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, înainte de punerea în funcțiune a aparatului.

Respectați mai ales următoarele indicații de precauție. Vă rugăm să păstrați acest manual de instrucțiuni pentru recitire ulterioară; dacă aparatul se predă mai departe, acesta se înmânează următorului utilizator, împreună cu aparatul. Dacă aveți întrebări sau reclamații legate de aparat vă rugăm să citiți informațiile referitoare la service, din certificatul de garanție anexat.

Măsuri de siguranță importante:



Fig. 1


Fig. 2


Fig. 3

1. Citiți aceste instrucțiuni de utilizare cu atenție și în întregime, înainte de prima utilizare a aparatului.
2. Depuneți aparatul doar pe suprafețe netede și uscate. Acesta trebuie să fie accesibil din toate părțile. Nu se recomandă utilizarea unui cablu prelungitor!
3. Nu desfaceți sau reparați de la sine aparatul de laminat, ci aduceți aparatul, în caz de daune, la comerciantul dvs. de specialitate sau adresați-vă serviciului nostru Service-Hotline.
4. Utilizați în exclusivitate folii de mărime (până la max. DIN A4) și grosime corecte (80 până la 100 micron). Folii prea subțiri sau prea groase duc la blocarea aparatului prin acumulare de folii.
5. Nu atingeți suprafața fierbinte a aparatului, după punerea acestuia în funcțiune.
6. Din motive de siguranță, este interzisă utilizarea aparatului de către copii, fără supravegherea unui adult.
7. Nu utilizați niciodată aparatul în aer liber sau în apropiere de apă.
8. Nu laminați în modul de laminare la cald, materiale sensibile la căldură, de ex. hârtia termică de fax. (Fig. 1). Acestea sunt indicate numai pentru laminare la rece.
9. Nu turnați nici un fel de lichid în sau pe aparat. (Fig. 2).
10. Nu introduceți obiecte metalice și nu băgați degetele în aparat.
11. Aparatul de laminat nu este indicat pentru utilizare continuă în industrie. Se recomandă oprirea aparatului după ca. 30 minute de funcționare.
12. Prizele de curent trebuie să fie aflate în apropierea aparatului și să fie ușor accesibile.

Punerea în funcțiune a aparatului de laminat



A. Laminare la cald (Hot)

1. Conectați aparatul prin introducerea cablului de alimentare într-o priză de curent și apăsați butonul (cursorul) pe poziția Hot. Lampa LED roșie (indicator de funcționare în cursor) se aprinde și se declanșează procesul de încălzire.
2. După aprox. 3 minute se aprinde lampa LED albastră (indicator pentru disponibilitatea de laminare la cald). Puteți începe procesul de laminare.
3. Desfaceți folia de laminat și introduceți documentul care trebuie laminat în folie direct la partea închisă. Lăsați o marjă de 3 - 5 mm până la marginile foliei.

   Atenție:

   a) Alegeți de fiecare dată, o folie care corespunde ca mărime în raport cu cea a documentului de laminat.

   b) Nu se recomandă introducerea mai multor documente mai mici într-o singură folie.

   c) Nu tăiați folia pe măsură, înainte de laminare.

   d) Documentul de laminat, inclusiv folia nu trebuie să depășească grosimea de 0,5 mm.

   e) Materialele foarte subțiri sau moi, de ex. hârtia de ziar sau șervețele trebuie neapărat să fie laminate numai cu folii mai groase (100 micron). Noi vă recomandăm să renunțați complet la

laminarea acestora!

f) Nu introduceți folii de laminat fără conținut.

g) Nu utilizați niciodată punga de laminare pe o singură parte sau rulată.

h) Utilizați numai folii de laminat, care sunt caracterizate cu aceasta denumire. Alte tipuri de folie, de ex. foliile transparente nu sunt indicate pentru laminare!

i) Dacă aparatul de laminat se află pe HOT (laminare la cald), lumina albastră indică faptul că aparatul este gata de lucru (lumina roșie arată că aparatul nu este pregătit de lucru, vă rugăm să așteptați).

4. Materialul încadrat în folia de laminat se va introduce drept și mai întâi cu partea închisă în deschizătura de intrare din partea anterioară a aparatului. Materialul va fi tras automat în aparat.
5. A nu se trage brusc (violent) materialul laminat, care iese din deschizătura de ieșire din partea posterioară a aparatului. Așteptați până documentul laminat iese complet din aparat. Lăsați materialul laminat să se răcească puțin!
6. După terminarea laminării stingeți aparatul prin apăsarea butonului pe OFF. Lăsați aparatul să se răcească și scoateți întotdeauna cablul din priză după utilizare.

B. Laminare la rece (Cold)

1. Conectați aparatul prin introducerea cablului de alimentare într-o priză de curent și apăsați butonul (cursorul) pe poziția COLD. Când se aprinde lampa LED roșie puteți începe procesul de laminare.
2. Îndepărtați, dacă este cazul, foaia protectoare de pe folia de laminat.
3. Desfaceți folia de laminat și introduceți documentul care trebuie laminat în folie, direct la partea închisă. Lăsați o marjă de 3 - 5 mm până la marginile foliei.

Atenție:

a) Utilizați pentru laminarea la rece numai folii care sunt indicate explicit pentru laminarea la rece.

b) Nu se recomandă prelucrarea mai multor documente mai mici într-o singură folie.

c) Nu tăiați foliile pe măsură, înainte de laminare.

d) Dacă aparatul de laminat se află pe COLD (laminare la rece), lumina roșie indică faptul că aparatul este gata de lucru (lumina albastră arată că aparatul nu este pregătit de lucru, vă rugăm să așteptați).

C. Schimbarea între laminarea la cald și la rece

1. Dacă ați utilizat aparatul în mod de laminare la rece, puteți să schimbați pur si simplu la modul de


laminare la cald prin apăsarea butonului pe poziția HOT. Așteptați până când se aprinde lampa LED albastră (indicator pt. disponibilitatea de funcționare) după aprox. 3 minute. Aparatul este pregătit pt. procesul de laminare la cald.

2. Procedați conform descrierii de la punctul A (laminare la cald).

3. Dacă ați utilizat mai întâi aparatul în mod de laminare la cald, și doriți să schimbați la modul de laminare la rece, apăsați butonul pe poziția COLD. Vă rugăm să aveți în vedere, că timpul de răcire are o valoare de aprox. 2 ore în cazul comutării de la laminarea la cald spre laminarea la rece. Numai când se aprinde mai întâi lampa roșie, se poate începe procesul de laminare la rece, conform descrierii de la punctul B.

INDICAȚIE: Nu lăsați folia de laminat să fie trasă în aparat, în cazul în care există un blocaj de folii! Vă rugăm să opriți imediat aparatul (apăsați butonul pe OFF)!

Scoaterea foliilor blocate



ABS (sistem pentru deblocarea foliilor prinse în aparat)

1. Acest aparat este prevăzut cu o funcție de deblocare a foliilor, pentru a elimina eventualele blocaje de folii din aparat. Pentru acesta funcție intră în acțiune butonul ABS din spatele aparatului de laminat GENIE F9011.
2. În cazul în care foliile sunt prinse în aparat, vă rugăm să stingeți imediat aparatul, prin apăsarea butonului pe poziția OFF și scoateți cablul de alimentare. Lăsați aparatul să se răcească puțin (la laminarea la cald) și apăsați cursorul ABS de antiblocaj de folii în direcția săgeții, așa cum este indicat.
3. Fixați butonul ABS cu o mână (țineți apăsat) și cu cealaltă mână scoateți folia complet din deschizătura de intrare, respectiv cea de ieșire a aparatului.
4. După ce ați eliminat foliile prinse și ați eliberat butonul ABS, acesta revine în poziția inițială. De acum, puteți să utilizați din nou aparatul în întregime.

5. Dacă se repetă blocarea aparatului prin acumulare de folii prinse, vă rugăm să vă adresați serviciului nostru Service-Hotline.

Curățare și întreținere

1. Scoateți întotdeauna cablul de alimentare înainte de curățarea aparatului. Acordați atenție ca ștecărul să nu intre în contact cu lichide.
2. Lăsați aparatul să se răcească, în vederea curățirii.
3. Curățați aparatul cu o cârpă moale, ușor umedă, fără agenți de curățare agresivi.

Date tehnice	
Tensiune curent (V)	220-240, 50 Hz
Putere	210W
Lățime de laminare	230 mm
Dimensiunea aparatului (mm)	ca. 345*115*70.5mm
Grosimea foliilor de utilizat (Micron)	minim 80, maxim 100
Timp de încălzire	ca. 3 min.
Viteza de laminare	250 mm / min.



Directiva 2002/96/CE de prelucrare, colectare, reciclare și eliminare deșeuri a aparatelor electrice și electronice și a componentelor acestora (waste electrical and electronic equipment –WEEE).
Simbolul tomberonului tăiat de două linii încrucișate indică necesitatea dezafectării speciale a produsului, prin predarea în centrele de colectare special amenajate în vederea reciclării corespunzătoare resp. a eliminării acestuia, fiind interzisă aruncarea la gunoiul menajer.



Acest aparat corespunde cerințelor conform directivei EU 2004/108/EC „Toleranța electromagnetică“ și a directivei 2006/95/EC „Directiva de tensiune joasă“.



Eliminați ambalajul conform prevederilor de salubrizare care protejează mediul înconjurător.

CERTIFICAT DE GARANȚIE

DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE GARANȚIE ȘI INFORMAȚII DE SERVICE

Vă mulțumim pentru cumpărarea acestui produs buthe Office. În cazul în care acest aparat nu funcționează corespunzător, contrar așteptărilor, vă rugăm să luați în considerare următoarele:

Termenul de garanție este de 24 de luni de la data cumpărării, în cazul utilizării adecvate a produsului.
Vă rugăm să păstrați chitanța de plată și ambalajul original.
Prestarea garanției este valabilă pentru defecte de material sau de fabricație, dar nu se aplică pentru deteriorări ale părților casabile, de ex. carcasa.
Aparatele care au fost deteriorate din exterior prin utilizare necorespunzătoare sunt excluse la schimb (nu vor fi înlocuite). Garanția expiră, atunci când au fost efectuate reparaturi, fără aprobarea explicită a serviciului nostru pentru clienți.

Reparaturile de garanție pot fi efectuate numai dacă produsul expediat este însoțit de factura de plată **– vă rugăm să ne comunicați telefonic expedierea de retur a produsului!**

În cazul în care optați pentru returnare, vă rugăm să menționați întotdeauna pe scrisoarea de transport numele, strada, codul poștal, localitatea și numărul de telefon cu prefix, precum și motivul reclamației dvs.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Departamentul de service – Prestator de servicii:

Tel. +49 (0) 61 22-72 79 89 1 ● Fax +49 (0) 61 22-70 59 52 ● Email: hotline@genie-online.de
Vă rugăm să comunicați telefonic, neapărat, expedierea de retur a produsului:

Adresa centrului de service:
D. Gerth GmbH, -Service- , Berta-Cramer-Ring 22, D-65205 Wiesbaden, Germany