

Carrera®

TESTER PENTRU BATERII

Instrucțiuni de utilizare



Silag Comerț SA / Silag Handel AG
Liebigstraße 1-9
D-40764 Langenfeld
<http://www.silag.de>

XXXX1

Tester pentru baterii cu monitorizare LCD pe nivele (benzi) pentru citire clară, indicat pentru toate tipurile de baterii și acumulatori obișnuiți cu o tensiune de 1,2 V, 1,5 V și 9 V. Tensiunea bateriei a celei de verificat se afișează simplu și rapid pe nivele.

- Pentru verificarea bateriilor/acumulatorilor de tip AAA, AA, C, D și 9 V

1. Indicații



- A se îndepărta folia protectoare de pe ecran (display) înainte de utilizare.
- A nu depozita bateriile și acumulatorii în raza de acțiune a copiilor și animalelor, deoarece există pericolul ca bateriile și acumulatorii să fie înghițiți.
- Nu este posibilă verificarea concomitentă a mai multor tipuri de baterii/acumulatori.

2. Testare

Pentru testarea bateriilor/acumulatorilor rotunde împingeți clema (borna) de testare superioară și introduceți celula de verificat între clemele (bornele) de testare, acordând atenție polarității corespunzătoare corecte. Pentru testarea unui bloc de 9 V conectați bateria/acumulatorul bloc destinat verificării, la contactatele de testare de la exteriorul aparatului, acordând atenție polarității (+/-) corespunzătoare.

3. Indicarea statusului bateriei

Bloc 9v	Baterie rotundă	Indicarea statusului bateriei
1,8-3,6 V	0,7-0,8 V	Bateria este goală
4,5-5,4 V	0,9-1,1 V	Capacitate redusă
6,3-9,0 V	1,2-1,5 V	Capacitate totală

Atenție! Deoarece acumulatorii rotunde au o tensiune mai mică ca și bateriile rotunde, indicația pe nivele arată în cazul unui acumulator plin, o deviație de maxim 1,3 V până la 1,4 V.

4. Punerea/schimbarea bateriei aparatului

1. Pentru schimbarea bateriei, vă rugăm să deschideți capacul compartimentului bateriei aflat pe latura aparatului.
2. Schimbați bateria numai cu o altă baterie de același tip (1x microbaterie AAA), acordând atenție polarității corecte și închideți compartimentul bateriei.

8. Indicații de salubritate / Deșeurii



Aparatele vechi, care sunt caracterizate cu simbolul din imagine, nu au voie să fie aruncate la gunoiul menajer.



Bateriile și acumulatorii consumate, devenite inutilizabile, care sunt caracterizate cu unul din simbolurile din imagine nu au voie să fie aruncate la gunoiul menajer. Consumatorul este solicitat să le predea la un centru de colectare și reciclare pentru aparate vechi, baterii vechi, resp. deșeurii periculoase (vă rugăm să vă informați în localitatea de domiciliu) sau la comerciantul de la care au fost cumpărate. Acestea sunt măsuri ce asigură o eliminare a deșeurilor, care contribuie la protejarea mediului înconjurător.

9. Întreținere și garanție

Înainte de curățire separați aparatul de alte componente, dacă este cazul și nu utilizați produse de curățare agresive. Aparatul a fost supus unui control final foarte minuțios. Dacă aveți totuși motive de reclamație, vă rugăm să ne trimiteți aparatul cu bonul de plată. Noi oferim o garanție timp de 2 ani de la cumpărarea aparatului. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru defecțiuni cauzate de utilizarea incorectă, folosirea necorespunzătoare sau uzură.

Schimbările tehnice sunt rezervate.

10. Date tehnice

Dimensiuni: 64 mm x 60 mm x 12 mm
(HxBxT / Înălțime x Lățime x Adâncime)

Greutate: 40 g

Tensiunea de funcționare: 1,5 V DC cu 1 x microbaterie AAA (existentă în conținutul livrat)